



2018-05-07



### Åtgärder vid periodiskt underhåll, kontroll eller fel:

#### Utvändig kontroll

- Kontrollera enhetens hölje och mätnipplar så att inga yttre skador skett.
- Kontrollera att enheten sitter rätt monterad. Se monteringsanvisning.

#### Invändig kontroll

- Kontrollera att mätrörets infästning i höljet är stabil.
- Kontrollera att inga skador eller främmande föremål hindrar mätrörets tryckuttag.
- Kontrollera att spjällbladets tätningar är intakta.
- På enheter med styrraster kontrolleras att rastret är rakt, rent och stabilt infäst.

#### Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggnings- delen i övrigt.
- Milt rengöringsmedel kan användas på plåttorna. För mätröret kan tryckluft eller dammsugare användas.

#### Underhållsinstruktion för Mätspjäll BRMR

Mätspjället BRMR med tillhörande mätrör kan vid behov rengöras med torr rengöringsmetod, ex. dammsugning.