



Vid periodiskt underhåll och kontroll görs följande:

Beteckn.

### Utvändig kontroll

- Kontrollera spjällets hölje så att inga eventuella yttre skador eller andra detaljer kan förhindra spjällbladsrörelsen.
- Kontrollera att ställdonets axelskruv samt övriga montageskruvar inte lossnat.
- Kontrollera att ställdonet är funktionsdugligt.
- Smörj ledarnas bussningar vid behov (gäller RAER).

### Invändig kontroll

**VARNING för klämskador pga rörliga delar. Observera att spjället är försett med ställdon med fjäderretur.**

- Kontrollera att spjällblad är helt stängda vid normaldrift.
- Kontrollera att spjällbladstättningar är intakta.
- Kontrollera att inga föremål hindrar spjällblad att stänga/öppna helt. Detta görs enklast genom att göra spjället spänningslöst varvid spjället stänger och därefter åter spännsått spjället varvid det öppnar. Om ingen inspektionsslucka eller motsvarande är monterad i spjällets närhet, kan detta utföras genom differenstryckmätning över spjället.

### Rengöring

Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på ventilationsanläggningen eller anläggningsdelen i övrigt.

Använd inte lösningsmedel kan skada tätningar eller lager. I tveksamma fall, kontakta Bevent Rasch.

Efter rengöring kontrolleras att inga skador uppstått på spjällblad, tätningar eller lager.

